<u> วิธีการตรวจสอบเหตุการณ์แจ้งเตือนรถล่าสุด (Notification)</u>

- 1. คลิกเมนู "Tracking"
- 2. คลิก "Notification"
- 3. เลือกประเภทรถที่ต้องการ





รายการที่เลือกจะแสดงในตารางข้อมูล

คู่มือการใช้งาน Prosoft GPS

Page | 2

	🏨 Trackin	ıg 👔	Analysis 🔋	Shipment	👬 Route	ø	Preventiv	re 🛛 🔀	Setup	🌲 Admini	strator	🔒 Mo	bile Real
0	🔹 🛛 Real Ti	me	Notification	History	Rankin			<i>i</i> 🧭	🕈 🏠	• 🖻	- No	t K	. 🔬 🎙
	ประเภทรถ : รถเก๋ง						14830010	อุทยุธาน	้อ.ดาคลี		- 0.Ťi	าย. ยบาดาล	TAIMATIA
	รหัสรถ รายละเอียดการแจ้งเดือน				1		1041	SZ.		G . /	0	(อ.ดานขุน อัต	
	🚹 wa	a- 6373	รถเข้าโชน : พื้นที่ท้ามเฉียวมาเด็ดขาด 09/10/2555 10:42 ชอยทางเข้าธนาดารกรุงเท				333 + อ.ทันดา 311 อ.โดกสำโรง 2258 3.31 -<						
	🖉 wa	a-6373	รถดับเครื่อง 09/10/2555	รถดับเครื่อง 09/10/2555 10:25 ชอยทางเข้าธนาคารกรุงเท									ปากซ่อง
	📃 Wa	a- 6373	ใม่พบสัญญาณ 09/10/2555 10:22 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทศ ขับรถเกินความเร็วที่กำหนดไว้ : 101.1 km/h 08/10/2555 14:58 ทางพิเศษศริรัช โครงข่ายใ			เทร	a ai	สุพรรณ์ าอง	ມຸລິ (329)	(3150) สระ		ทบกวาง 	
	🕢 wa	a-6373				อ กยใ	30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
						2	งบุรี อ.ศ	ำแพงแสน	(340) - อ ปทุมธาน์	1.คลองหลวง เอ) <u>305</u> ธัญบุรี สำนักการ	ปรา (อ.ศรีมห	อุ่นบุรี 🛐 กโพธิจ
						9 9	าามว บ้านิโปง •	(<u>32</u> ่า) กรุงเทพม	มหานคร เหานคร		ะปี	\$94 	319 0.11 (304) (3
						-0	, อ.โพธา ครา	ราม บางขุ ชบรี	นเทียน •	๑.พระปร มทรปรากา มาราไรากา	ะแดง 5 / 98.1	มางปะกง	ST.
							อ.ปากท	ia 35 au	112011612-01	4		o อ.พนั	สนิคม
								สระเร			ซลบุร (7)	 อ.บานปี (331) 	15 3

- 🚺 หมายถึง รถออกนอกโซนที่กำหนดไว้
- 🔼 หมายถึง รถเข้าโซนที่ไม่ได้รับอนุญาต
- 🙋 หมายถึง รถดับเครื่อง
- 📕 หมายถึง ไม่พบสัญญาณ
- 🥝 หมายถึง ขับรถเกินความเร็วที่กำหนด

*<u>หมายเหตุ</u> : วิธีกำหนดรถและการแจ้งเดือน อยู่ในส่วนของเมนู Set Up